



Gebruiksaanwijzing elektrische Bain Marie bakken

Ingebruikname:

- Zet het basisframe op een stabiele ondergrond.
- Draai de aftapkraan geheel dicht.
- Zorg ervoor dat de waterbak aan de buitenzijde droog is. Ook dat er geen druppels aan de onderzijde hangen.
- Vul bij voorkeur de waterbak met warm water, net zoveel dat de lege voedselbak niet gaat drijven.
- Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact 230 Volt.
- Stel met de schakelaar de gewenste temperatuur in. De oranje lamp zal gaan branden en het water zal zich gaan opwarmen.
- Als de ingestelde temperatuur is bereikt gaat de groene lamp branden.
- Controleer tijdens het gebruik regelmatig het waterniveau.

Uitzetten:

- Schakel de apparatuur uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

Na gebruik:

- Verwijder de inzetbak.
- Laat het water afkoelen.
- Zet een opvangbak onder de uitlooppijp.
- Open de kraan. Het water loopt uit de waterbak.
- Spoel nadat de bak leeg is, deze met lauw water door, zodat de kraan niet verstopt raakt.
- Neem het apparaat af met een lichtvochtige doek. Gebruik nooit agressieve of bijtende reinigingsmiddelen.

Belangrijk:

- Dit apparaat is voorzien van een automatische maximaal beveiliging. Om het apparaat weer bedrijfsklaar te maken, eerst volledig laten afkoelen en vervolgens water bijvullen en weer inschakelen.

Technische gegevens:

- 230/240 Volt
- 1200 Watt

Storingen:

- Apparaat doet het helemaal niet. De oranje, groene en rode lampen branden niet. Oorzaak: geen netspanning. Oplossing: controleer de elektrische installatie.
- Apparaat bereikt de ingestelde apparatuur niet. De groene lamp gaat niet branden. Oorzaak: Thermosstaat of element defect. Oplossing: neem contact met ons op.