



Gebruiksaanwijzing Hotdog machine

Gebruiksaanwijzing:

- Steek de stekker in de wandcontactdoos.
- Voeg een laag water toe.
- Plaats de worsten in het apparaat.
- Schakel het apparaat in door de power knop in te drukken.
- Draai de ronde knop met de klok mee om de temperatuur te verhogen.
- Indien U het gewenste resultaat heeft bereikt schakelt u het apparaat uit door de ronde knop tegen de klok in terug te draaien tot deze naar boven wijst en vervolgens de Power knop uit te drukken. Het lampje moet nu uitgaan wat aangeeft dat het apparaat uitgeschakeld is.
- Indien u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt, verwijder de stekker uit de wandcontactdoos.
- **LET OP!** Laat het apparaat voldoende afkoelen alvorens het aan te raken. Het mandje kan na gebruik zeer warm zijn.

Reinigen na gebruik:

- Voordat u het apparaat schoonmaakt altijd eerst de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Na gebruik met een lichte vochtige doek reinigen.
- Behuizing ook reinigen met een licht vochtige doek.
- **Let op!** Nooit in water of andere reinigingsvloeistoffen dompelen. Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen.
- **Indien u het apparaat vuil retour brengt, brengen wij schoonmaakkosten in rekening.**

Technische gegevens:

- 230/240 volt
- 450 Watt

Storingen:

- Het apparaat doet niets. Oplossing: controleer de zekering in het apparaat of controleer de elektrische installatie.
- Bij twijfel: neem gerust contact met ons op.