

# Gebruikers handleiding “maverick”:

## ingebruikname:

- 1) Plaats de batterij met 2 handen in de boot.
- 2) Sluit de accu aan op de stekker van de regelaar (zorg ervoor dat de verbinding stekker in elkaar klikt).
- 3) Plaats de batterij afsluitklep op de boot.
  - a. Gebruik hiervoor de 4 meegeleverde schroeven (draai de schroeven kruislinks aan en vast is vast).
  - b. Let goed op het rubber dat het goed om de afsluitklep heen bevestigd zit dat er geen hennep of dergelijks aan zit wat de afdichting zou kunnen belemmeren. Houd de rand waar het rubber in valt goed schoon!
  - c.

### 1) Zet eerst de handzender aan, en dan pas de boot aan:

- a. Plaats je rig montage in de voerbak door de linker of rechter voerbak te openen. (joystick links: ) naar links bewegen voor de linkerbak te openen en naar rechts om rechterbak te openen. Haal nu je rig aan de achterzijde onder de boot door om hem vervolgens door de voerbak omhoog te halen, leg de rig montage achter de boot neer. Duw joystick nu naar links of rechts zodat de stalen pin van voerbak inschuift en duw de voerklep stevig dicht, laat nu de joystick los zodat de pin onder de voerklep schuift, nu kun je de rig montage in de voerbak leggen. LET OP dat de pin niet tegen de voerklep aandrukt dit zal schade aan de servo toebrengen.
- b. Plaats de boot in het water, (rechter joystick:) en duw de rechter joystick naar voren om vooruit te varen.
- c. Duw de joystick naar voren links of rechts om vervolgens naar links of rechts te varen.
- d. Trek de joystick naar achter om achteruit te varen. ( vaar nooit achteruit wanneer de montages nog aan de boot vast zitten anders zal uw lijn in de schroef terecht komen)
- e. Verlichting is bedienbaar dmv schakelaar vooraanzicht links boven de voerbak bediening, bedien deze vlot op en neer! De schakelaars bovenop de handzender hebben geen functie en zijn voor de toekomstige optie's.

### 2) Handzender: Graupner MZ-10 2,4 Ghz 5 kanaals:

Deze handzender beschikt over een LED accu-indicatie. De handzender heeft digitale trims, hiermee kun je de servo's fine tuning geven, beweeg hem naar links of rechts en van boven naar beneden om je roer of voerbak servo's mee af te stellen. Laat de handzender niet buiten liggen ivm regen en condens vorming, laat hem ook niet langdurig in de zon liggen, ga zorgvuldig om met je spullen zodat je niet voor verrassingen komt te staan tijdens de sessie!

**Laad de boot accu met de bijgeleverde lader +/- 7 uur, wanneer je de accu aansluit op de lader gaat het lampje rood branden (laden), wanneer de lamp groen brand is de accu volgeladen**

**Attentie:**

Wanneer je klaar bent met varen haal de batterij klep los en laat deze eraf ivm condens , je boot kan dan voldoende ventileren. Door warmte en kou verschillen komt er altijd condens in de boot en dit zal op langere duur alles aantasten, ondanks dat alles rvs is, zal ook rvs gaan oxideren.

**Let op met gebruik van particles:** zoals tijgernoten, dit is plakkerig en wanneer je dit over de klep heen giet en het loopt tussen de afsluit naad heb je kans dat je hem kapot trekt wanneer je de accu wilt vervangen wanneer de boot al even niet gebruikt is.

**Boot accu opladen:** Schuif de connector van de oplader in de connector van de accu. Laad de accu voor 7 uur wanneer deze volledig leeg is. Je kunt zien hoe vol de accu nog is wanneer je deze in de boot plaatst en de accu indicator van de boot bekijkt. Groen is 100%, oranje is 50% , 1<sup>e</sup> rode LED is 25%, 2<sup>e</sup> rode LED is 10% en wil zeggen, niet meer uitvaren, accu laden of verwisselen! **VAAR de accu nooit helemaal leeg!!**

**Onderhoud:** Maak de boot schoon na een vis sessie met water en een zachte doek dit voorkomt krassen en dat de boot een dof uiterlijk krijgt.( mocht je hem willen poetsen gebruik een car polisch"turtle wax" en een zachte doek maakt hem vuil afstotend. Let hierbij op dat je geen poets op de rubbers van de lampen en afsluitrubber laat zitten dit voorkomt uitdroging. Mocht je vet gebruiken kijk of er geen weekmakers in zitten!

**Belangrijk als men de voerboot niet gebruikt, laat dan de accu deksel er af!! En koppel de accu los!!!**

Houd je boot in goede conditie en volg de aanwijzingen zoals boven genoemd en je hebt en houd plezier van je voerboot!

**De Graupner MZ-10 handzender heeft geen lader meegeleverd aangezien er normale batterijen ingaan 4 x AA**

**Laad de boot accu met de bijgeleverde lader +/- 7 uur, wanneer je de accu aansluit op de lader gaat het lampje rood branden (laden), wanneer de lamp groen brand is de accu volgeladen.**

**Accu dieptemeter 1.2 Ah = max 1 uur laden (slaat automatisch af)**