



870490 OBH-PIR-ECO-W Sensor opbouwbehuizing 870492 OBH-PIR-ECO-Z Surface-mounted sensor housing

SPECIFICATIES

Type	Opbouwbehuizing
Geschikt voor	Sensor 870470, 870472, 871472, 871474 & 871476
Afmetingen	Ø 85 x 78 mm
Inclusief	2 schroeven en pluggen

SPECIFICATIONS


Type	Surface-mounted housing
Suitable for	Sensor 870470, 870472, 871472, 871474 & 871476
Dimensions	Ø 85 x 78 mm
Includes	2 screws and plugs

LET OP: maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij. Lees de gebruiksaanwijzing van de sensor goed door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!


CAUTION: Disconnect all cables from the power supply before installation. Read the sensor's manual carefully. Consult a qualified installer if in doubt.

ALGEMENE BESCHRIJVING

De OBH-PIR-ECO is een lege opbouwbehuizing welke het mogelijk maakt om, geselecteerde modellen, inbouw sensoren te gebruiken op locaties waar inbouw niet mogelijk is of gewenst is. De behuizing kan zowel op het plafond als op een centraaldoos geplaatst worden.




- Zorg voor voldoende kabellengte en bevestig de behuizing.
- Make sure there is enough cable length and install the housing.




- Verwijder de klemveren van de sensor.
- Remove the spring clips from the sensor.

GENERAL DESCRIPTION


The OBH-PIR-ECO is an empty surface-mounted housing that allows selected models of recessed sensors to be used in locations where recessed installation is not possible or desirable. The housing can be mounted either on the ceiling or on a junction box.



- Sluit de bekabeling aan op de sensor. Zorg dat de pijl op de behuizing naar het open slotje wijst.
- Connect the cables to the sensor. Make sure the arrow on the housing points towards the open padlock.



- Richt de sensor met de veer bevestiging naar de demontage uitsparing en plaats deze in de behuizing.
- Align the sensor with the spring mount towards the removal recess and insert it into the housing.



- Draai vervolgens de pijl naar het gesloten slotje om de sensor te vergrendelen.
- Next, turn the arrow to the closed padlock symbol to lock the sensor.

AFMETINGEN/DIMENSIONS

